

## Durchführung eines Reset

Um einen Reset an einem Lüftungsintegralgerät vorzunehmen, kann direkt am Gerät ein Reset-Button betätigt werden.  
Danach erfolgt automatisch ein Neustart.

1. Öffnen Sie mittels Knopf die rechte Seite des Geräts.



2. Dies geschieht unter Bedienung des Griffes oberhalb der rechten Türseite.



**Das Gerät mit geöffneter rechter Seite sieht so aus. Den Reset-Button sehen Sie unten angezeichnet**



3. Tippen Sie für **drei Sekunden** auf den Reset Button. Die Wärmepumpe wird nun neu gestartet.

