


TTL 34









LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPE TTL
47/57 FÜR AUßENAUFSTELLUNG

PRODUKT-NR.: 229872

Benötigtes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	190425	<u>WPM</u>	Wärmepumpen-Manager im Wandaufbaugeschütz

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	190479	<u>TSB 800 WP SOL</u>	Trinkwarmwasserspeicher
	190480	<u>TSB 1000 WP SOL</u>	Trinkwarmwasserspeicher
	233711	<u>STB-FB</u>	Schutztemperaturregler Fußbodenheizung
	235951	<u>UP 30/1-8 PCV</u>	Umwälzpumpe
	227422	<u>UP 40/1-8 E</u>	Umwälzpumpe
	227423	<u>UP 50/1-12 E</u>	Umwälzpumpe
	227619	<u>TSP 1000 E</u>	Pufferspeicher 1000 Liter
	227621	<u>TSP 1000 E SOL</u>	Pufferspeicher 1000 Liter mit Solar-Wärmeübertrager

	227624	<u>TSP 1500 E</u>	Pufferspeicher 1500 Liter
	227626	<u>TSP 1500 E SOL</u>	Pufferspeicher 1500 Liter mit Solar-Wärmeübertrager
	190188	<u>TSB 1001</u>	Warmwasser-Standspeicher
	190190	<u>TSB 1001 SOL</u>	Warmwasser-Standspeicher
	190210	<u>TBS 1001 W</u>	Durchlaufspeicher 1000 Liter
	190214	<u>TBS 1001 W SOL</u>	Durchlaufspeicher 1000 Liter, solarfähig
	190211	<u>TBS 1501 W</u>	Durchlaufspeicher 1500 Liter
	190215	<u>TBS 1501 W SOL</u>	Durchlaufspeicher 1500 Liter, solarfähig
	232907	<u>WTS 30 E</u>	Ladestation Warmwasserbereitung
	232908	<u>WTS 40 E</u>	Ladestation Warmwasserbereitung

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen
Ihnen bei allen Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei
der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich
ist.

info@tecalor.de — www.tecalor.de