


TTL 9.5 A



LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPEN

PRODUKT-NR.: 190517

Notwendiges Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	190425	<u>WPM</u>	Wärmepumpen-Manager im Wandgehäuse

Empfohlenes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	190204	<u>ISG web Tec</u>	Stiebel Eltron MyStiebel- App (iOS)
	190239	<u>THM eco</u>	Hydraulikmodul

Trinkwarmwasserspeicher

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	190209	<u>TBS 801 W</u>	Durchlaufspeicher
	190844	<u>TSBC 300 plus</u>	Integralspeicher
	190383	<u>TSBC 200</u>	Integralspeicher



190115

TSB 301 WP

Trinkwarmwasserspeicher

Pufferspeicher

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	227617	<u>TSP 200 plus</u>	Pufferspeicher
	190915	<u>TSP 200 eco Plus</u>	Für den Kühlbetrieb geeigneter Pufferspeicher

Serviceleistungen

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	283722	Inbetriebnahme Standard Wärmepumpe	Inbetriebnahme Heizungsärmepumpe/ Lüftungs-Integralgerät
	240587	Heizlastberechnung Einfamilienhaus	Norm-Heizlastberechnung nach DIN/TS 12831
	330567	Garantiecheck WP (Standard)	Garantiecheck
	359497	Wartungsvertrag Wärmepumpe zweijährlich	Wartung Wärmepumpe

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen
Ihnen bei allen Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei
der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich
ist.

info@tecalor.de — www.tecalor.de