





LTM TL 1230 SBI
















PRODUKT-NR.: 190713

Notwendiges Zubehör









Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	238607	<u>LTM TL 1230 TG-460</u>	Teleskopgehäuse für den Wandeinbau
	236993	<u>LTM TL 1230 SET LA 11</u>	Steuerungs-Set für Thermo-Lüfter
	236996	<u>LTM TL 1230 SET AC 1230/4</u>	Steuerungs-Set für Thermo-Lüfter
	236991	<u>LTM TL 1230 SET LA 11 W</u>	Steuerungs-Set für Thermo-Lüfter
	236964	<u>LTM TL 1230 VE</u>	Lüftereinheit
	237036	<u>LTM TL 1230 SBI</u>	Komfort-Innenverschluss für dezentrales Lüftungsgerät
	237007	<u>LTM TL 1230 BA VA E2B R2 B</u>	Außenhaube

Empfohlenes Zubehör



Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	236984	<u>LTM TL 1230 LFK II dB57 L B</u>	Luftführungskanal für Thermo-Lüfter
	237099	<u>LTM TL HWD</u>	Montagezubehör für dezentrale Lüftungsgeräte

	237100	<u>LTM TL UPD</u>	Montagezubehör für dezentrale Lüftungsgeräte
	237134	<u>LTM TL CLOCK</u>	Zeitschaltuhr
	237000	<u>LTM TL 1230 SET</u> <u>LA 11 LED CO2</u>	CO2-Sensor
	237127	<u>LTM TL CO2</u>	CO2-Sensor
	237126	<u>LTM TL HUMIDITY</u>	Feuchtesensor
	236982	<u>LTM TL 1230 LFK II</u> <u>dB57 S B</u>	Luftführungskanal für Thermo-Lüfter
	202146	<u>LTM TL 1230 LFK II</u> <u>dB47 B</u>	Luftführungskanal für Thermo-Lüfter
	236980	<u>LTM TL 1230 LFK II</u> <u>dB57 B</u>	Luftführungskanal für Thermo-Lüfter
	236981	<u>LTM TL 1230 LFK II</u> <u>dB57 W</u>	Luftführungskanal für Thermo-Lüfter
	236983	<u>LTM TL 1230 LFK II</u> <u>dB57 S W</u>	Luftführungskanal für Thermo-Lüfter
	236985	<u>LTM TL 1230 LFK II</u> <u>dB57 L W</u>	Luftführungskanal für Thermo-Lüfter
	236994	<u>LTM TL 1230 SET</u> <u>LA 11 CLOCK</u>	Zeitschaltuhr
	239274	<u>LTM TL 1230 LKA II</u> <u>W</u>	Laibungskanal für Thermo-Lüfter
	239275	<u>LTM TL 1230 LKA II</u> <u>B</u>	Laibungskanal für Thermo-Lüfter
	201671	<u>LTM TL 1230 FG VA</u> <u>S B</u>	Fassadengitter small

	201600	<u>LTM TL 1230 FG VA S W</u>	Fassadengitter small
	237022	<u>LTM TL 1230 BA VA S W</u>	Außenhaube small
	237020	<u>LTM TL 1230 BA VA S B</u>	Außenhaube small
	236947	<u>LTM TL 1230 BI R</u>	Innenverschluss für dezentrale Lüftungsgeräte
	236959	<u>LTM TL 1230 TG-AGR</u>	Ausgleichsrahmen für Innenverschluss
	236962	<u>LTM TL 1230 TG-AVL</u>	Verlängerung des Teleskopgehäuses
	236966	<u>LTM TL 1230 VE dB57 S</u>	Lüftereinheit
	236995	<u>LTM TL 1230 EWM ABL</u>	Abluftmodul für Thermo-Lüfter
	237034	<u>LTM TL 1230 BA VA E6W R2 S4</u>	Außenhaube
	237025	<u>LTM TL 1230 BA VA E6B R2 S4 B</u>	Außenhaube
	237122	<u>LTM TL WES</u>	Wandeinbausatz für den Einbau in der Rohbauphase
	329179	<u>LTM TL 1230 EWM ABL TR</u>	Zusatztransformator für Erweiterungsmodul Abluft
	236988	<u>LTM TL 1230 KL LA 11</u>	Klemmleistenblock für die Steuerung LA 11
	201827	<u>LTM TL 1230 BA VA E2B R2 RAL 7001</u>	Außenhaube
	201826	<u>LTM TL 1230 BA VA E2B R2 RAL 7016</u>	Außenhaube

	236965	LTM TL 1230 VE dB57	Lüftereinheit
	236960	<u>LTM TL 1230 TG- BSH</u>	Branschutzhülse
	237017	<u>LTM TL 1230 BA VA E6B R6 B</u>	Außenhaube
	237013	<u>LTM TL 1230 BA VA E2W R2</u>	Außenhaube
	237023	<u>LTM TL 1230 BA VA E6W R6</u>	Außenhaube
	237120	<u>LTM TL LKA-V II</u>	Verlängerung für Laibungskanal
	236967	LTM TL 1230 FAN	Ersatzlüfter
	236997	<u>LTM TL 1230 SET LA 11 LED CLOCK</u>	Zeitschaltuhr

Wartungszubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	237037	<u>LTM TL 1230 FMS G3-10</u>	Filtermattenset für dezentrales Lüftungsgerät.
	236950	<u>LTM TL 1230 FMS M6-1</u>	Filtermattenset für dezentrales Lüftungsgerät.

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen
Ihnen bei allen Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei
der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich
ist.

info@tecalor.de — www.tecalor.de