












LTM TL 1230 HL VE dB57












BASISKOMPONENTEN FÜR THERMO-
LÜFTER 1230 / 200-50 (KL)

PRODUKT-NR.: 237039

Weiteres Zubehör

| Artikel | Bestell-Nr. | Typ | Beschreibung |
|---|-------------|--|--|
|  | 236947 | <u>LTM TL 1230 BI R</u> | Innenverschluss, Design rund |
|  | 238607 | <u>LTM TL 1230 TG-460</u> | Teleskopgehäuse für den Wandeinbau |
|  | 236996 | <u>LTM TL 1230 SET AC 1230/4</u> | Steuerungs-Set für Thermo-Lüfter, 1-4 Lüfter |
|  | 237000 | <u>LTM TL 1230 SET LA 11 LED CO2</u> | CO2-Sensor für LA 11 LED |
|  | 236967 | <u>LTM TL 1230 FAN</u> | Lüfter |
|  | 237098 | <u>LTM TL BI</u> | Innenverschluss |
|  | 236985 | <u>LTM TL 1230 LFK II dB57 L W</u> | Luftführungskanal lang, Außenhaube aus Edelstahl, weiß, schalldämmt |
|  | 236984 | <u>LTM TL 1230 LFK II dB57 L B</u> | Luftführungskanal lang, Außenhaube aus Edelstahl, blank, schalldämmt |
|  | 236991 | <u>LTM TL 1230 SET LA 11 W</u> | Steuerungs-Set für Thermo-Lüfter mit LED, 2-9 Lüfter |
|  | 236980 | <u>LTM TL 1230 LFK II dB57 B</u> | Luftführungskanal, Außenhaube aus Edelstahl, blank, schalldämmt |
|  | 236988 | <u>LTM TL 1230 KL LA 11</u> | Reglerklemmleiste |

| | | | |
|---|--------|---|--|
|  | 237134 | <u>LTM TL CLOCK</u> | Zeitschaltuhr |
|  | 236995 | <u>LTM TL 1230 EWM ABL</u> | Abluftmodul |
|  | 329179 | <u>LTM TL 1230 EWM ABL TR</u> | Trafo |
|  | 236994 | <u>LTM TL 1230 SET LA 11 CLOCK</u> | Zeitschaltuhr für LA 11 |
|  | 238126 | <u>LTM TL 1230 UPD3 AC 1230</u> | Unterputz-/Hohlwanddose, 3-fach |
|  | 236950 | <u>LTM TL 1230 FMS M6-1</u> | Filtermattenset ePM2,5 > 50 % (M6), 1 St |
|  | 236946 | <u>LTM TL 1230 SL2-K-50s</u> | Doppelsteuerung SL-K-50s, 2 Lüfter |
|  | 236997 | <u>LTM TL 1230 SET LA 11 LED CLOCK</u> | Zeitschaltuhr mit Folienbedienteil für LA 11 mit LED |
|  | 236981 | <u>LTM TL 1230 LFK II dB57 W</u> | Luftführungskanal, Außenhaube aus Edelstahl, weiß, schallgedämmt |
|  | 237099 | <u>LTM TL HWD</u> | Hohlwanddose |
|  | 237100 | <u>LTM TL UPD</u> | Unterputz-/Hohlwanddose |
|  | 237122 | <u>LTM TL WES</u> | Wandeinbausatz für den Einbau in der Rohbauphase |
|  | 237068 | <u>LTM TL 200-50 LFK II dB47 B</u> | Luftführungskanal, Außenhaube Edelstahl blank |
|  | 236993 | <u>LTM TL 1230 SET LA 11</u> | Steuerungs-Set für Thermo-Lüfter, 2-9 Lüfter |
|  | 236960 | <u>LTM TL 1230 TG-BSH</u> | Brandschutzhülse |

| | | | |
|---|--------|--|--|
|  | 236959 | <u>LTM TL 1230 TG-AGR</u> | Ausgleichsrahmen |
|  | 236983 | <u>LTM TL 1230 LFK II dB57 S W</u> | Luftführungskanal kurz, Außenhaube aus Edelstahl, weiß, schalldämmend |
|  | 236982 | <u>LTM TL 1230 LFK II dB57 S B</u> | Luftführungskanal kurz, Außenhaube aus Edelstahl, blank, schalldämmend |
|  | 202146 | <u>LTM TL 1230 LFK II dB47 B</u> | Luftführungskanal, Außenhaube aus Edelstahl, blank |
|  | 237037 | <u>LTM TL 1230 FMS G3-10</u> | Filtermattenset ISO Coarse > 45 % (G3), 10 St |
|  | 236945 | <u>LTM TL 1230 SL-50s</u> | Einzelsteuerung SL 50s, 1 Lüfter |
|  | 237069 | <u>LTM TL 200-50 LFK II dB47 W</u> | Luftführungskanal, Außenhaube weiß |
|  | 237127 | <u>LTM TL CO2</u> | CO2-Sensor für AC 1230 und AC 200-50 |
|  | 202147 | <u>LTM TL 1230 LFK II dB47 W</u> | Luftführungskanal, Außenhaube aus Edelstahl, weiß |
|  | 237126 | <u>LTM TL HUMIDITY</u> | Feuchtesensor |
|  | 237036 | <u>LTM TL 1230 SBI</u> | Schallschutz-Innenverschluss |

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen
Ihnen bei allen Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei
der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich
ist.

info@tecalor.de — www.tecalor.de