












LTM TL 1230 VE dB57













BASISKOMPONENTEN FÜR THERMO-
LÜFTER 1230 / 200-50 (KL)

PRODUKT-NR.: 236965

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	238126	<u>LTM TL 1230 UPD3 AC 1230</u>	Unterputz-/Hohlwanddose, 3-fach
	236967	<u>LTM TL 1230 FAN</u>	Lüfter
	237068	<u>LTM TL 200-50 LFK II dB47 B</u>	Luftführungskanal, Außenhaube Edelstahl blank
	237100	<u>LTM TL UPD</u>	Unterputz-/Hohlwanddose
	236991	<u>LTM TL 1230 SET LA 11 W</u>	Steuerungs-Set für Thermo-Lüfter mit LED, 2-8 Lüfter
	236947	<u>LTM TL 1230 BI R</u>	Innenverschluss, Design rund
	236985	<u>LTM TL 1230 LFK II dB57 L W</u>	Luftführungskanal lang, Außenhaube aus Edelstahl, weiß, schalgedämmt
	237069	<u>LTM TL 200-50 LFK II dB47 W</u>	Luftführungskanal, Außenhaube weiß
	329179	<u>LTM TL 1230 EWM ABL TR</u>	Trafo
	202146	<u>LTM TL 1230 LFK II dB47 B</u>	Luftführungskanal, Außenhaube aus Edelstahl, blank
	236988	<u>LTM TL 1230 KL LA 11</u>	Reglerklemmleiste

	236993	<u>LTM TL 1230 SET LA 11</u>	Steuerungs-Set für Thermo-Lüfter, 2-8 Lüfter
	236980	<u>LTM TL 1230 LFK II dB57 B</u>	Luftführungskanal, Außenhaube aus Edelstahl, blank, schalldämmt
	202147	<u>LTM TL 1230 LFK II dB47 W</u>	Luftführungskanal, Außenhaube aus Edelstahl, weiß
	236994	<u>LTM TL 1230 SET LA 11 CLOCK</u>	Zeitschaltuhr für LA 11
	236981	<u>LTM TL 1230 LFK II dB57 W</u>	Luftführungskanal, Außenhaube aus Edelstahl, weiß, schalldämmt
	201826	<u>LTM TL 1230 BA VA E2B R2 RAL 7016</u>	Außenhaube aus Edelstahl, anthrazitgrau
	236982	<u>LTM TL 1230 LFK II dB57 S B</u>	Luftführungskanal kurz, Außenhaube aus Edelstahl, blank, schalldämmt
	236996	<u>LTM TL 1230 SET AC 1230/4</u>	Steuerungs-Set für Thermo-Lüfter, 1-4 Lüfter
	236959	<u>LTM TL 1230 TG-AGR</u>	Ausgleichsrahmen
	236983	<u>LTM TL 1230 LFK II dB57 S W</u>	Luftführungskanal kurz, Außenhaube aus Edelstahl, weiß, schalldämmt
	237098	<u>LTM TL BI</u>	Innenverschluss
	236997	<u>LTM TL 1230 SET LA 11 LED CLOCK</u>	Zeitschaltuhr mit Folienbedienteil für LA 11 mit LED
	238607	<u>LTM TL 1230 TG-460</u>	Teleskopgehäuse für den Wandeinbau
	237000	<u>LTM TL 1230 SET LA 11 LED CO2</u>	CO2-Sensor für LA 11 LED
	237099	<u>LTM TL HWD</u>	Hohlwanddose

	236945	<u>LTM TL 1230 SL-50s</u>	Einzelsteuerung SL 50s, 1 Lüfter
	237127	<u>LTM TL CO2</u>	CO2-Sensor für AC 1230 und AC 200-50
	236946	<u>LTM TL 1230 SL2-K-50s</u>	Doppelsteuerung SL-K-50s, 2 Lüfter
	237134	<u>LTM TL CLOCK</u>	Zeitschaltuhr
	237036	<u>LTM TL 1230 SBI</u>	Schallschutz-Innenverschluss
	236950	<u>LTM TL 1230 FMS M6-1</u>	Filtermattenset ePM2,5 > 50 % (M6), 1 St
	236984	<u>LTM TL 1230 LFK II dB57 L B</u>	Luftführungskanal lang, Außenhaube aus Edelstahl, blank, schalldämmt
	236995	<u>LTM TL 1230 EWM ABL</u>	Abluftmodul
	236960	<u>LTM TL 1230 TG-BSH</u>	Brandschutzhülse
	237037	<u>LTM TL 1230 FMS G3-10</u>	Filtermattenset ISO Coarse > 45 % (G3), 10 St
	237122	<u>LTM TL WES</u>	Wandeinbausatz für den Einbau in der Rohbauphase
	237126	<u>LTM TL HUMIDITY</u>	Feuchtesensor

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen
Ihnen bei allen Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei
der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich
ist.

info@tecalor.de — www.tecalor.de