

LTM TL 200-50 Set B/6

DEZENTRALE LÜFTUNGS-SETS
THERMO-LÜFTER 200-50

PRODUKT-NR.: 190832

Die wichtigsten Merkmale


- Das dezentrale Lüftungsgerät LTM TL 200-50 besteht aus Lüftereinschub LTM TL 200-50 VE, Teleskopgehäuse LTM TL 200-50 TG-550, Außenhaube Edelstahl, blank LTM TL 200-50 BA VA B, Innenblende LTM TL SBI
- Dezentrales Lüftungsset komplett mit dezentralen Lüftungsgeräten, Steuerungs- und Bedieneinheit für Neubau und Sanierung
- Kompakte Lüftereinheit ermöglicht schnellen Filterwechsel und Sichtkontrolle des Wärmeübertragers ohne Werkzeug
- Keine Laufspuren an der Fassade durch Wegleitung des Kondensats vom Mauerwerk
- Leise im Betrieb
- Wärmeübertrager mit Aluminium-Oberfläche ermöglicht eine besonders schnelle und hygienische Reinigung
- Set-Bestandteile: 6 Stück dezentrales Lüftungsgerät LTM TL 200-50, 1 Stück Steuerung LTM TL MODULE AC 1230-200-50, 1 Stück Bedienteil LTM TL BT, 1 Stück Netztrafo, 1 Stück Unterputz-/Hohlwanddose LTM TL UPD





Typ	LTM TL 200-50 Set B/4	LTM TL 200-50 Set B/5	LTM TL 200-50 Set B/6
Bestell-Nr.	190830	190831	190832

Technische Daten



Typ	LTM TL 200-50 Set B/7	LTM TL 200-50 Set B/8	LTM TL 200-50 Set W/4
Bestell-Nr.	190833	190834	190826

Technische Daten



Typ	LTM TL 200-50 Set W/5	LTM TL 200-50 Set W/6	LTM TL 200-50 Set W/7
Bestell-Nr.	190825	190827	190828

Technische Daten



Typ

**LTM TL 200-50
Set W/8**

**LTM TL 1230
Set B/8**

Bestell-Nr.

190829

190824

Technische Daten

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de