

LTM Thermo-Lüfter 200-50 BI

DEZENTRALES LÜFTUNGSGERÄT
THERMO-LÜFTER 1230 / 200-50

PRODUKT-NR.: 190715

Benötigtes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	237050	<u>LTM TL 200-50 TG-550</u>	Teleskopgehäuse für den Wandeinbau
	237058	<u>LTM TL 200-50 BA VA B</u>	Außenhaube aus Edelstahl, blank
	237076	<u>LTM TL 200-50 AC 200-50/8</u>	Steuerungs-Set für Thermo-Lüfter
	237098	<u>LTM TL BI</u>	Innenverschluss
	237049	<u>LTM TL 200-50 VE</u>	Lüftereinschub
	237074	<u>LTM TL 200-50 AC 200-50/2</u>	Steuerungs-Set für Thermo-Lüfter
	237075	<u>LTM TL 200-50 AC 200-50/4</u>	Steuerungs-Set für Thermo-Lüfter

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	237059	<u>LTM TL 200-50 BA VA W</u>	Außenhaube aus Edelstahl, weiß
	237049	<u>LTM TL 200-50 VE</u>	Lüftereinschub

	237050	<u>LTM TL 200-50 TG-550</u>	Teleskopgehäuse für den Wandeinbau
	237058	<u>LTM TL 200-50 BA VA B</u>	Außenhaube aus Edelstahl, blank
	237064	<u>LTM TL 200-50 BA VA dB40 W</u>	Schallschutz-Außenblende, Edelstahl weiß pulverbeschichtet
	237083	<u>LTM TL 200-50 FMS G4-4</u>	Filtermattenset ISO Coarse > 60 % (G4), 4 St G4-4
	237100	<u>LTM TL UPD</u>	Unterputz-/Hohlwanddose
	237063	<u>LTM TL 200-50 BA VA dB40 B</u>	Schallschutz-Außenblende, Edelstahl blank gebürstet
	237053	<u>LTM TL 200-50 TG-800</u>	Teleskopgehäuse für den Wandeinbau
	237088	<u>LTM TL 200-50 FMS F7-4</u>	Filtermattenset ePM1 ≥ 50 % (F7), 4 St F7-4
	327205	<u>LTM TL 200-50 FAN</u>	Lüfter
	237065	<u>LTM TL 200-50 EDB BA B</u>	Edelstahlblende für Außenhaube
	237084	<u>LTM TL 200-50 FMS M5-4</u>	Filtermattenset ePM10 > 50 % (M5), 4 St M5-4
	237098	<u>LTM TL BI</u>	Innenverschluss
	237101	<u>LTM TL ADR</u>	Aufputz-Rahmen
	237055	<u>LTM TL 200-50 TG-AGR13</u>	Ausgleichsrahmen
	237126	<u>LTM TL HUMIDITY</u>	Feuchtesensor

	237067	<u>LTM TL 200-50 UPD2</u>	Unterputz-/Hohlwanddose
	237057	<u>LTM TL 200-50 SBI</u>	Schallschutz-Innenverschluss
	237134	<u>LTM TL CLOCK</u>	Zeitschaltuhr
	237082	<u>LTM TL 200-50 FMS G2-8</u>	Filtermattenset ISO Coarse > 30 % (G2), 8 St
	239276	<u>LTM TL 200-50 LKA II B</u>	Laibungskanal, Wetterschutzgitter Edelstahl blank
	237066	<u>LTM TL 200-50 SEDB BA B</u>	Edelstahlblende für Schallschutz-Außenhaube
	237127	<u>LTM TL CO2</u>	CO2-Sensor für AC 1230 und AC 200-50
	237075	<u>LTM TL 200-50 AC 200-50/4</u>	Steuerungs-Set für Thermo-Lüfter
	237123	<u>LTM TL MODULE AC 1230-AC 200-50</u>	DC-Steuerungsmodul
	200003	<u>LTM TL 200-50 LKA II W</u>	Laibungskanal, Wetterschutzgitter weiß
	237122	<u>LTM TL WES</u>	Wandeinbausatz für den Einbau in der Rohbauphase
	237056	<u>LTM TL 200-50 TG- AGR19</u>	Ausgleichsrahmen
	237099	<u>LTM TL HWD</u>	Hohlwanddose
	237074	<u>LTM TL 200-50 AC 200-50/2</u>	Steuerungs-Set für Thermo-Lüfter



237076

LTM TL 200-50 AC
200-50/8

Steuerungs-Set für Thermo-Lüfter

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen
Ihnen bei allen Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei
der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich
ist.

info@tecalor.de — www.tecalor.de