




TTL 15 AS

LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPE
TTL 15/20/25 AC(S), A(S) FÜR
AUßENAUFSTELLUNG












PRODUKT-NR.: 190527

Benötigtes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	233623	<u>AS-WP 2</u>	Hydraulisches Anschlussset
	190425	<u>WPM</u>	Wärmepumpen-Manager im Wandaufbaugeschloß
	233622	<u>AS-WP 1</u>	Hydraulisches Anschlussset

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	190537	<u>TSBC 300 plus</u>	Integralspeicher
	201620	<u>UP 25/7.5 PCV</u>	Umwälzpumpe
	234763	<u>WPKI 5</u>	Kompaktinstallation
	234764	<u>BBI 5</u>	Kompaktinstallation
	235950	<u>UP 25/1-8 PCV</u>	Umwälzpumpe
	233602	<u>WPKI-HK E</u>	Heizkreisbaugruppe ohne Mischventil

	233603	<u>WPKI-HKM E</u>	Heizkreisbaugruppe mit Mischventil
	185579	<u>FE 7</u>	Fernbedienung mit Raumfühler
	233831	<u>SD 32-2 GE</u>	Druckschlauch gerade mit 30 mm Wärmedämmung
	233711	<u>STB-FB</u>	Schutztemperaturregler Fußbodenheizung
	190115	<u>TSB 301 WP</u>	Warmwasser-Standspeicher
	190380	<u>TSB 400 WP eco</u>	Warmwasser-Standspeicher
	190389	<u>THM</u>	Hydraulikmodul
	190465	<u>TSBB 200 eco</u>	Speicher- und Hydraulikmodul
	232979	<u>HZB-2</u>	Rohrbegleitheizung 2 m
	190239	<u>THM eco</u>	Hydraulikmodul
	232978	<u>HZB-1</u>	Rohrbegleitheizung 1 m

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen
Ihnen bei allen Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei
der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich
ist.

info@tecalor.de — www.tecalor.de