


# TTL 20 A








LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPE  
TTL 15/20/25 AC(S), A(S) FÜR  
AUßENAUFSTELLUNG

PRODUKT-NR.: 190529

## Benötigtes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	190425	<u>WPM</u>	Wärmepumpen-Manager im Wandaufbaugeschütz
	233622	<u>AS-WP 1</u>	Hydraulisches Anschlusssatz

## Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	190537	<u>TSBC 300 plus</u>	Integralspeicher
	201620	<u>UP 25/7.5 PCV</u>	Umwälzpumpe
	190239	<u>THM eco</u>	Hydraulikmodul
	190383	<u>TSBC 200</u>	Integralspeicher
	234763	<u>WPKI 5</u>	Kompaktinstallation
	234764	<u>BBI 5</u>	Kompaktinstallation
	235950	<u>UP 25/1-8 PCV</u>	Umwälzpumpe

	233602	<b><u>WPKI-HK E</u></b>	Heizkreisbaugruppe ohne Mischventil
	233603	<b><u>WPKI-HKM E</u></b>	Heizkreisbaugruppe mit Mischventil
	185579	<b><u>FE 7</u></b>	Fernbedienung mit Raumfühler
	233831	<b><u>SD 32-2 GE</u></b>	Druckschlauch gerade mit 30 mm Wärmedämmung
	233711	<b><u>STB-FB</u></b>	Schutztemperaturregler Fußbodenheizung
	190115	<b><u>TSB 301 WP</u></b>	Warmwasser-Standspeicher
	190380	<b><u>TSB 400 WP eco</u></b>	Warmwasser-Standspeicher

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen  
Ihnen bei allen Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom  
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen  
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei  
der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich  
ist.

info@tecalor.de — www.tecalor.de