


TTL 33 HT

LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPE
TTL 33 HT FÜR AUßEN- UND
INNENAUFSTELLUNG




PRODUKT-NR.: 190231















Benötigtes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	190425	<u>WPM</u>	Wärmepumpen-Manager im Wandaufbaugeschütz

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	190239	<u>THM eco</u>	Hydraulikmodul
	190464	<u>TSPE 400</u>	Pufferspeicher 400 Liter
	235949	<u>UP 25/7.5 PCV</u>	Umwälzpumpe
	235950	<u>UP 25/1-8 PCV</u>	Umwälzpumpe
	190232	<u>ZVK-TTL 33 HT A</u>	Verkleidung Außenaufstellung
	190233	<u>ZVK-TTL 33 HT I</u>	Verkleidung Innenaufstellung
	233602	<u>WPKI-HK E</u>	Heizkreisbaugruppe ohne Mischventil
	233603	<u>WPKI-HKM E</u>	Heizkreisbaugruppe mit Mischventil

	232956	<u>AWG 560 H-GL</u>	Grau lackierte Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeklämmt
	232957	<u>AWG 560 V-GL</u>	Grau lackierte Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeklämmt
	233837	<u>AWG 560 H-SR</u>	Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeklämmt
	233838	<u>AWG 560 V-SR</u>	Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeklämmt
	231041	<u>AWG 560 L</u>	Wanddurchführung für Lichtschachteinbau, wärmegeklämmt
	070633	<u>WT 10</u>	Wärmeübertrager
	233711	<u>STB-FB</u>	Schutztemperaturregler Fußbodenheizung
	229286	<u>PK 10</u>	Kondensatpumpe mit Schlauchanschluss
	185370	<u>KSD 2</u>	Kanal-Schalldämpfer
	227617	<u>TSP 200 plus</u>	Pufferspeicher 200 l
	227618	<u>TSP 400 plus</u>	Pufferspeicher 400 l
	190112	<u>TSP 700 SOL</u>	Pufferspeicher 700 l mit Solar-Wärmeübertrager
	227619	<u>TSP 1000 E</u>	Pufferspeicher 1000 l
	227621	<u>TSP 1000 E SOL</u>	Pufferspeicher 1000 l mit Solar-Wärmeübertrager
	190115	<u>TSB 301 WP</u>	Warmwasser-Standspeicher

	190116	<u>TBS 302 WP</u>	Warmwasser-Standspeicher
	190117	<u>TBS 401 WP SOL</u>	Warmwasser-Standspeicher
	227638	<u>TBS 501 WP SOL</u>	Warmwasser-Standspeicher
	190379	<u>TBS 300 WP eco</u>	Warmwasser-Standspeicher
	190380	<u>TBS 400 WP eco</u>	Warmwasser-Standspeicher
	190381	<u>TBS 500 WP eco</u>	Warmwasser-Standspeicher
	190208	<u>TBS 601 W</u>	Durchlaufspeicher 600 Liter
	190212	<u>TBS 601 W SOL</u>	Durchlaufspeicher 600 Liter, solarfähig
	190209	<u>TBS 801 W</u>	Durchlaufspeicher 800 Liter
	190213	<u>TBS 801 W SOL</u>	Durchlaufspeicher 800 Liter, solarfähig
	190210	<u>TBS 1001 W</u>	Durchlaufspeicher 1000 Liter
	190214	<u>TBS 1001 W SOL</u>	Durchlaufspeicher 1000 Liter, solarfähig
	190211	<u>TBS 1501 W</u>	Durchlaufspeicher 1500 Liter
	190215	<u>TBS 1501 W SOL</u>	Durchlaufspeicher 1500 Liter, solarfähig

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen
Ihnen bei allen Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei
der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich
ist.

info@tecalor.de — www.tecalor.de