


TTL 33 HT








LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPE
TTL 33 HT FÜR AUßEN- UND
INNENAUFSTELLUNG

















PRODUKT-NR.: 190231













Benötigtes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	190425	WPM	Wärmepumpen-Manager im Wandaufbaugeschäft

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	190239	THM eco	Hydraulikmodul
	190464	TSPE 400	Pufferspeicher 400 Liter
	235949	UP 25/7.5 PCV	Umwälzpumpe
	235950	UP 25/1-8 PCV	Umwälzpumpe
	190232	ZVK-TTL 33 HT A	Verkleidung Außenaufstellung
	190233	ZVK-TTL 33 HT I	Verkleidung Innenaufstellung
	233602	WPKI-HK E	Heizkreisbaugruppe ohne Mischventil
	233603	WPKI-HKM E	Heizkreisbaugruppe mit Mischventil
	232956	AWG 560 H-GL	Grau lackierte Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeämmt

	232957	AWG 560 V-GL	Grau lackierte Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeklämmt
	233837	AWG 560 H-SR	Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeklämmt
	233838	AWG 560 V-SR	Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeklämmt
	231041	AWG 560 L	Wanddurchführung für Lichtschachteinbau, wärmegeklämmt
	070633	WT 10	Wärmeübertrager
	233711	STB-FB	Schutztemperaturregler Fußbodenheizung
	229286	PK 10	Kondensatpumpe mit Schlauchanschluss
	185370	KSD 2	Kanal-Schalldämpfer
	227617	TSP 200 plus	Pufferspeicher 200 l
	227618	TSP 400 plus	Pufferspeicher 400 l
	190112	TSP 700 SOL	Pufferspeicher 700 l mit Solar-Wärmeübertrager
	227619	TSP 1000 E	Pufferspeicher 1000 l
	227621	TSP 1000 E SOL	Pufferspeicher 1000 l mit Solar-Wärmeübertrager
	190115	TSB 301 WP	Warmwasser-Standspeicher
	190116	TSB 302 WP	Warmwasser-Standspeicher
	190117	TSB 401 WP SOL	Warmwasser-Standspeicher

	227638	<u>TBS 501 WP SOL</u>	Warmwasser-Standspeicher
	190379	<u>TBS 300 WP eco</u>	Warmwasser-Standspeicher
	190380	<u>TBS 400 WP eco</u>	Warmwasser-Standspeicher
	190381	<u>TBS 500 WP eco</u>	Warmwasser-Standspeicher
	190208	<u>TBS 601 W</u>	Durchlaufspeicher 600 Liter
	190212	<u>TBS 601 W SOL</u>	Durchlaufspeicher 600 Liter, solarfähig
	190209	<u>TBS 801 W</u>	Durchlaufspeicher 800 Liter
	190213	<u>TBS 801 W SOL</u>	Durchlaufspeicher 800 Liter, solarfähig
	190210	<u>TBS 1001 W</u>	Durchlaufspeicher 1000 Liter
	190214	<u>TBS 1001 W SOL</u>	Durchlaufspeicher 1000 Liter, solarfähig
	190211	<u>TBS 1501 W</u>	Durchlaufspeicher 1500 Liter
	190215	<u>TBS 1501 W SOL</u>	Durchlaufspeicher 1500 Liter, solarfähig

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.