


# TTL 57

LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPE TTL  
47/57 FÜR AUßENAUFSTELLUNG

PRODUKT-NR.: 229874

## Benötigtes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	190425	<u>WPM</u>	Wärmepumpen-Manager im Wandaufbaugeschäft

## Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	227621	<u>TSP 1000 E SOL</u>	Pufferspeicher 1000 Liter mit Solar-Wärmeübertrager
	233711	<u>STB-FB</u>	Schutztemperaturregler Fußbodenheizung
	190211	<u>TBS 1501 W</u>	Durchlaufspeicher 1500 Liter
	190215	<u>TBS 1501 W SOL</u>	Durchlaufspeicher 1500 Liter, solarfähig
	227626	<u>TSP 1500 E SOL</u>	Pufferspeicher 1500 Liter mit Solar-Wärmeübertrager
	190214	<u>TBS 1001 W SOL</u>	Durchlaufspeicher 1000 Liter, solarfähig
	190210	<u>TBS 1001 W</u>	Durchlaufspeicher 1000 Liter
	235951	<u>UP 30/1-8 PCV</u>	Umwälzpumpe

	227624	<b><u>TSP 1500 E</u></b>	Pufferspeicher 1500 Liter
	227423	<b><u>UP 50/1-12 E</u></b>	Umwälzpumpe
	227422	<b><u>UP 40/1-8 E</u></b>	Umwälzpumpe
	227619	<b><u>TSP 1000 E</u></b>	Pufferspeicher 1000 Liter

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen  
Ihnen bei allen Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom  
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen  
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei  
der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich  
ist.

info@tecalor.de — www.tecalor.de