

TTL 13.5 I

LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPE TTL
9.5/13.5 I FÜR INNENAUFSTELLUNG

PRODUKT-NR.: 190463

Benötigtes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	190425	<u>WPM</u>	Wärmepumpen-Manager im Wandaufbaugeschütz
	201618	<u>LSWP 315-4 SG</u>	Luftschlauch wärme- und schallgedämmt, 4 m lang, DN 315, grau farbige Außenhülle
	233837	<u>AWG 560 H-SR</u>	Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeämmt

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	227625	<u>TSP 1500 E plus</u>	Pufferspeicher 1500 Liter, kühltauglich
	227620	<u>TSP 1000 E plus</u>	Pufferspeicher 1000 Liter, kühltauglich
	190115	<u>TSB 301 WP</u>	Warmwasser-Standspeicher
	202778	<u>RCCB-25</u>	
	227618	<u>TSP 400 plus</u>	Pufferspeicher 400 Liter
	190537	<u>TSBC 300 plus</u>	Integralspeicher
	190117	<u>TSB 401 WP SOL</u>	Warmwasser-Standspeicher

	227617	<u>TSP 200 plus</u>	Pufferspeicher 200 Liter
	227638	<u>TSB 501 WP SOL</u>	Warmwasser-Standspeicher
	190112	<u>TSP 700 SOL</u>	Pufferspeicher 700 Liter mit Solar- Wärmeübertrager
	190116	<u>TSB 302 WP</u>	Warmwasser-Standspeicher
	190111	<u>TSP 700</u>	Pufferspeicher 700 Liter

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen
Ihnen bei allen Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei
der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich
ist.

info@tecalor.de — www.tecalor.de