




# TTL 9.5 A dB

PRODUKT-NR.: 190616

## Notwendiges Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	190425	<b><u>WPM</u></b>	Wärmepumpen-Manager im Wandgehäuse


## Empfohlenes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	190204	<b><u>ISG web Tec</u></b>	Stiebel Eltron MyStiebel- App (iOS)
	190239	<b><u>THM eco</u></b>	Hydraulikmodul

## Trinkwarmwasserspeicher

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	190115	<b><u>TSB 301 WP</u></b>	Trinkwarmwasserspeicher
	190844	<b><u>TSBC 300 plus</u></b>	Integralspeicher
	190209	<b><u>TBS 801 W</u></b>	Durchlaufspeicher
	190383	<b><u>TSBC 200</u></b>	Integralspeicher

## Pufferspeicher

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	227617	<b>TSP 200 plus</b>	Pufferspeicher

## Serviceleistungen

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	283722	<b>Inbetriebnahme Standard Wärmepumpe</b>	Inbetriebnahme Heizungswärmepumpe/ Lüftungs-Integralgerät
	317842	<b>Wartungs-Plus Wärmepumpe zweijährlich</b>	Wartung-Plus-Vertrag inklusive Materialrabatt
	240587	<b>Heizlastberechnung Einfamilienhaus</b>	Norm-Heizlastberechnung nach DIN/TS 12831

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen  
Ihnen bei allen Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom  
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen  
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei  
der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich  
ist.

info@tecalor.de — www.tecalor.de