


TTF 13 M

SOLE-WASSER-WÄRMEPUMPE TTF
10/13/16 M FÜR INNENAUFSTELLUNG
UND ERSTELLUNG VON KASKADEN

PRODUKT-NR.: 190045

Benötigtes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	190425	<u>WPM</u>	Wärmepumpen-Manager im Wandaufbaugeschütz

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	201620	<u>UP 25/7.5 PCV</u>	Umwälzpumpe
	230660	<u>GWS 2</u>	Grundwasserstation
	234763	<u>WPKI 5</u>	Kompaktinstallation
	235950	<u>UP 25/1-8 PCV</u>	Umwälzpumpe
	161696	<u>MEG 30</u>	Wärmeträger-Flüssigkeit, 30 Liter
	233602	<u>WPKI-HK E</u>	Heizkreisbaugruppe ohne Mischventil
	233603	<u>WPKI-HKM E</u>	Heizkreisbaugruppe mit Mischventil
	233098	<u>WPKI-H E</u>	Heizkreisbaugruppe ohne Mischventil

	233097	<u>WPKI-P E</u>	Kompaktinstallation
	233099	<u>WPKI-W E</u>	Kompaktinstallation
	233711	<u>STB-FB</u>	Schutztemperaturregler Fußbodenheizung
	230381	<u>WPM-RBS</u>	Relaisbausatz für Effizienzpumpen
	222375	<u>WPSB 308 E</u>	Solebausatz für die Wärmequellenanlage inklusive Hocheffizienzpumpe
	232461	<u>WPSV 25-6</u>	Soleverteiler DN 20
	190116	<u>TSB 302 WP</u>	Warmwasser-Standspeicher
	190380	<u>TSB 400 WP eco</u>	Warmwasser-Standspeicher

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen
Ihnen bei allen Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei
der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich
ist.

info@tecalor.de — www.tecalor.de