


TTF 16 M


SOLE-WASSER-WÄRMEPUMPE TTF
10/13/16 M FÜR INNENAUFSTELLUNG
UND ERSTELLUNG VON KASKADEN

PRODUKT-NR.: 190102

Benötigtes Zubehör

| Artikel | Bestell-Nr. | Typ | Beschreibung |
|---|-------------|------------|---|
|  | 190425 | <u>WPM</u> | Wärmepumpen-Manager im Wandaufbaugeschütz |

Weiteres Zubehör

| Artikel | Bestell-Nr. | Typ | Beschreibung |
|---|-------------|----------------------|-------------------------------------|
|  | 230660 | <u>GWS 2</u> | Grundwasserstation |
|  | 234763 | <u>WPKI 5</u> | Kompaktinstallation |
|  | 235950 | UP 25/1-8 PCV | Umwälzpumpe |
|  | 161696 | <u>MEG 30</u> | Wärmeträger-Flüssigkeit, 30 Liter |
|  | 233602 | <u>WPKI-HK E</u> | Heizkreisbaugruppe ohne Mischventil |
|  | 233603 | <u>WPKI-HKM E</u> | Heizkreisbaugruppe mit Mischventil |
|  | 233098 | <u>WPKI-H E</u> | Heizkreisbaugruppe ohne Mischventil |
|  | 233097 | <u>WPKI-P E</u> | Kompaktinstallation |

| | | | |
|--|--------|------------------------------|---|
|  | 233099 | <u>WPKI-W E</u> | Kompaktinstallation |
|  | 233711 | <u>STB-FB</u> | Schutztemperaturregler Fußbodenheizung |
|  | 230381 | <u>WPM-RBS</u> | Relaisbausatz für Effizienzpumpen |
|  | 222375 | <u>WPSB 308 E</u> | Solebausatz für die Wärmequellenanlage inklusive Hocheffizienzpumpe |
|  | 232461 | <u>WPSV 25-6</u> | Soleverteiler DN 20 |
|  | 190116 | <u>TSB 302 WP</u> | Warmwasser-Standspeicher |
|  | 190380 | <u>TSB 400 WP eco</u> | Warmwasser-Standspeicher |

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen
Ihnen bei allen Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei
der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich
ist.

