


TTF 20 Set

SOLE-WASSER-WÄRMEPUMPE
TTF 20/23/26/29/32 SET FÜR
INNENAUFSTELLUNG

PRODUKT-NR.: 190043

Benötigtes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	190425	<u>WPM</u>	Wärmepumpen-Manager im Wandaufbaugeschütz

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	235950	<u>UP 25/1-8 PCV</u>	Umwälzpumpe
	233711	<u>STB-FB</u>	Schutztemperaturregler Fußbodenheizung
	190115	<u>TSB 301 WP</u>	Warmwasser-Standspeicher
	190111	<u>TSP 700</u>	Pufferspeicher 700 Liter
	227617	<u>TSP 200 plus</u>	Pufferspeicher 200 Liter
	232461	<u>WPSV 25-6</u>	Soleverteiler DN 20
	190116	<u>TSB 302 WP</u>	Warmwasser-Standspeicher
	233603	<u>WPKI-HKM E</u>	Heizkreisbaugruppe mit Mischventil

	161696	<u>MEG 30</u>	Wärmeträger-Flüssigkeit, 30 Liter
	227618	<u>TSP 400 plus</u>	Pufferspeicher 400 Liter
	003711	<u>Einlegeteile SBP</u>	Einlegeteile
	233602	<u>WPKI-HK E</u>	Heizkreisbaugruppe ohne Mischventil
	222375	<u>WPSB 308 E</u>	Solebausatz für die Wärmequellenanlage inklusive Hocheffizienzpumpe

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen
Ihnen bei allen Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei
der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich
ist.

info@tecalor.de — www.tecalor.de