












TTF 32 Set

SOLE-WASSER-WÄRMEPUMPE
TTF 20/23/26/29/32 SET FÜR
INNENAUFSTELLUNG

PRODUKT-NR.: 190105

Weiteres Zubehör

| Artikel | Bestell-Nr. | Typ | Beschreibung |
|---|-------------|--------------------------------------|---|
|  | 201620 | <u>UP 25/7.5 PCV</u> | Umwälzpumpe |
|  | 235950 | <u>UP 25/1-8 PCV</u> | Umwälzpumpe |
|  | 161696 | <u>MEG 30</u> | Wärmeträger-Flüssigkeit, 30 Liter |
|  | 233602 | <u>WPKI-HK E</u> | Heizkreisbaugruppe ohne Mischventil |
|  | 233603 | <u>WPKI-HKM E</u> | Heizkreisbaugruppe mit Mischventil |
|  | 233711 | <u>STB-FB</u> | Schutztemperaturregler Fußbodenheizung |
|  | 222375 | <u>WPSB 308 E</u> | Solebausatz für die Wärmequellenanlage inklusive Hocheffizienzpumpe |
|  | 232461 | <u>WPSV 25-6</u> | Soleverteiler DN 20 |
|  | 227617 | <u>TSP 200 plus</u> | Pufferspeicher 200 Liter |
|  | 227618 | <u>TSP 400 plus</u> | Pufferspeicher 400 Liter |
|  | 190115 | <u>TSB 301 WP</u> | Warmwasser-Standspeicher |



190116

TSB 302 WP

Warmwasser-Standspeicher



003711

Einlegeteile SBP

Einlegeteile

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen
Ihnen bei allen Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei
der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich
ist.

info@tecalor.de — www.tecalor.de