


TTF 27 HT





SOLE-WASSER-WÄRMEPUMPE TTF
27 HT FÜR INNENAUFSTELLUNG
MODULBAUREIHE

PRODUKT-NR.: 190369

Benötigtes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	190425	<u>WPM</u>	Wärmepumpen-Manager im Wandaufbaugeschütz

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	227620	<u>TSP 1000 E plus</u>	Pufferspeicher 1000 Liter, kühltauglich
	235053	<u>UPF 30/1-12 E</u>	Sole-Umwälzpumpe
	190479	<u>TSB 800 WP SOL</u>	Trinkwarmwasserspeicher
	190480	<u>TSB 1000 WP SOL</u>	Trinkwarmwasserspeicher
	161696	<u>MEG 30</u>	Wärmeträger-Flüssigkeit, 30 Liter
	227422	<u>UP 40/1-8 E</u>	Umwälzpumpe
	227413	<u>UPF 40/1-8 E</u>	Sole-Umwälzpumpe
	227423	<u>UP 50/1-12 E</u>	Umwälzpumpe

	185579	<u>FE 7</u>	Fernbedienung mit Raumfühler
	232462	<u>WPSV 32-4</u>	Soleverteiler DN 25
	003711	<u>Einlegeteile SBP</u>	Einlegeteile
	071091	<u>WT 30</u>	Wärmeübertrager
	190111	<u>TSP 700</u>	Pufferspeicher 700 Liter
	227619	<u>TSP 1000 E</u>	Pufferspeicher 1000 Liter
	227624	<u>TSP 1500 E</u>	Pufferspeicher 1500 Liter
	227625	<u>TSP 1500 E plus</u>	Pufferspeicher 1500 Liter, kühltauglich

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen
Ihnen bei allen Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei
der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich
ist.

info@tecalor.de — www.tecalor.de