


LTM TL 200-50 Set W/7


DEZENTRAL

PRODUKT-NR.: 190828

Die wichtigsten Merkmale


- Dezentrales Lüftungsset komplett mit dezentralen Lüftungsgeräten, Steuerungs- und Bedieneinheit für Neubau und Sanierung
- Werkzeugloser, schneller Filterwechsel und werkzeuglose Sichtkontrolle des Wärmeübertragers dank der kompakten Bauweise der Lüftereinheit
- Keine Kondensat-Laufspuren an der Fassade
- Leise im Betrieb
- Schnelle, hygienische Reinigung dank des Wärmeübertrages aus Aluminium






Typ	LTM TL 200-50 Set B/4	LTM TL 200-50 Set B/5	LTM TL 200-50 Set B/6
Bestell-Nr.	190830	190831	190832

Technische Daten




Typ	LTM TL 200-50 Set B/7	LTM TL 200-50 Set B/8	LTM TL 200-50 Set W/4
Bestell-Nr.	190833	190834	190826

Technische Daten



Typ	LTM TL 200-50 Set W/5	LTM TL 200-50 Set W/6	LTM TL 200-50 Set W/7
Bestell-Nr.	190825	190827	190828

Technische Daten



Typ

**LTM TL 200-50
Set W/8**

Bestell-Nr.

190829

Technische Daten

Pollenfilter als Zubehör verfügbar.

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de