

# THZ 5.1 IBC topline

ZENTRAL











PRODUKT-NR.: 190945

## Notwendiges Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	205786	<b><u>AWG 315 SR.2</u></b>	Wärmegeädämmte Außenwand-Durchführung
	234723	<b><u>FET</u></b>	Digitale Fernbedienung
	207477	<b><u>LSWP 315-1,5 D</u></b>	Wärmegeädämmter Luftschlauch mit Schnelladapter EPS
	204658	<b><u>LSWP 315-1,5 FHH</u></b>	Wärmegeädämmter Luftschlauch mit Schnelladapter EPS
	205216	<b><u>ZAWG 315-2 Premium</u></b>	Montageset für AWG-B 315

## Empfohlenes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	205788	<b><u>AWG 315 L.2</u></b>	Wärmegeädämmte Außenwand-Durchführung
	207475	<b><u>LSWP 315-0,7 D</u></b>	Wärmegeädämmter Luftschlauch mit Schnelladapter EPS
	205528	<b><u>LSWP 315-0,9 FHH</u></b>	Wärmegeädämmter Luftschlauch mit Schnelladapter EPS

	207481	<b><u>LULH 160 AU</u></b>	Luftumlenkhaube, Außen-/Fortluft
	204591	<b><u>LULH 315 AU</u></b>	Luftumlenkhaube, Außenluft
	204590	<b><u>LULH 315 FO</u></b>	Luftumlenkhaube, Fortluft
	207480	<b><u>LULM 315-160 L</u></b>	Luftumlenkhaube, Fortluft
	204818	<b><u>LWF AR 1.5</u></b>	Luftnachwärmer
	207495	<b><u>LWTF D</u></b>	Enthalpie-Wärmeübertrager
	233867	<b><u>LWTF Inverter</u></b> <b><u>Enthalpie LWZ 5+8</u></b>	Enthalpie-Wärmeübertrager
	207488	<b><u>UPZ D</u></b>	Trinkwasser-Zirkulationspumpe mit Regelthermostat
	238789	<b><u>ZKA WP</u></b>	Kondensatablauf mit Trichtersiphon
	207491	<b><u>ZKA WP D</u></b>	Kondensatablauf mit Trichtersiphon
	207492	<b><u>ZLWZ TH D</u></b>	Transporthilfe
	207494	<b><u>ZLWZ MP</u></b>	Montage-Podest









	207487	<b><u>ZLWZ Zirku D</u></b>	Anschlussset für Zirkulationspumpe
	233301	<b><u>ZLWZ Zirku set</u></b>	Anschlussset für Zirkulationspumpe
	207479	<b><u>ZSA 315 D</u></b>	Schnelladapter

## Serviceleistungen

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	359506	<b>Einzelwartung Lüftungs- Integralgerät</b>	Wartung Lüftungs-Integralgerät
	359492	<b>Garantiecheck Lüftungs- Integralgerät</b>	Garantiecheck Lüftungs-Integralgerät
	240587	<b>Heizlastberechnung Einfamilienhaus</b>	Norm-Heizlastberechnung nach DIN/TS 12831
	240592	<b>Planung Lüftungstechnik 3D</b>	Planungsleistung Lüftungstechnik
	359508	<b>Wartungsvertrag LF-Integral zweijährl.</b>	Wartung Lüftungs-Integralgerät

## Wartungszubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
---------	-------------	-----	--------------

	207499	<b><u>FMK EPM1 50-2 D (F7)</u></b>	Filterkassettenset
	207498	<b><u>FMK EPM10 50-2 D (M5)</u></b>	Filterkassettenset
	207496	<b><u>FMK EPMC 30-1 D (G2)</u></b>	Filterkassettenset
	207497	<b><u>FMK EPMC 60-10 D (G4)</u></b>	Filtermattenset
	231332	<b><u>FMK F7-2 ZUL Inverter</u></b>	Filterkassettenset
	231331	<b><u>FMK M5-2 ZUL Inverter</u></b>	Filterkassettenset
	338872	<b><u>FMS G1-1 Inverter</u></b>	Filtermattenset
	231330	<b><u>FMS G4-10 ABL Inverter</u></b>	Filtermattenset

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen  
Ihnen bei allen Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom  
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen  
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei  
der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich  
ist.

info@tecalor.de — www.tecalor.de