


TTL 25 A

LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPEN

PRODUKT-NR.: 190531

Notwendiges Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	190425	<u>WPM</u>	Wärmepumpen-Manager im Wandgehäuse

Empfohlenes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	233623	<u>AS-WP 2</u>	Hydraulisches Anschlussset
	234722	<u>WK 2</u>	Wandkonsole
	232964	<u>SK 1</u>	Standkonsole
	190239	<u>THM eco</u>	Hydraulikmodul
	233622	<u>AS-WP 1</u>	Hydraulisches Anschlussset

Trinkwarmwasserspeicher

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
---------	-------------	-----	--------------

	190844	<u>TSBC 300 plus</u>	Integralspeicher
	190383	<u>TSBC 200</u>	Integralspeicher
	190209	<u>TBS 801 W</u>	Durchlaufspeicher
	190115	<u>TSB 301 WP</u>	Trinkwarmwasserspeicher

Pufferspeicher

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	190915	<u>TSP 200 eco Plus</u>	Für den Kühlbetrieb geeigneter Pufferspeicher
	190916	<u>TSP 400 eco Plus</u>	Für den Kühlbetrieb geeigneter Pufferspeicher

Serviceleistungen

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	240587	Heizlastberechnung Einfamilienhaus	Norm-Heizlastberechnung nach DIN/TS 12831
	283722	Inbetriebnahme Standard Wärmepumpe	Inbetriebnahme Heizungswärmepumpe/ Lüftungs-Integralgerät



330567

**Garantiecheck WP
(Standard)**

Garantiecheck



359497

**Wartungsvertrag
Wärmepumpe
zweijährlich**

Wartung Wärmepumpe

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen
Ihnen bei allen Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei
der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich
ist.

info@tecalor.de — www.tecalor.de