

TTF 87.5



SOLE-WASSER-WÄRMEPUMPEN

PRODUKT-NR.: 190781

Empfohlenes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	221382	<u>DWS1</u>	Soledruckwächter
	201715	<u>EM 33-87</u>	Erweiterungsmodul für WPMG
	161696	<u>MEG 30</u>	Wärmeträgerflüssigkeit
	202062	<u>EMW</u>	Erweiterungsmodul mit Wandaufbaugeschütz
	201716	<u>HG Set 33-87</u>	Heißgas-Set
	190204	<u>ISG web Tec</u>	Stiebel Eltron MyStiebel- App (iOS)
	201767	<u>FEG</u>	Fernbedienung Digital

Trinkwarmwasserspeicher

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	190210	<u>TBS 1001 W</u>	Durchlaufspeicher
	190211	<u>TBS 1501 W</u>	Durchlaufspeicher

Serviceleistungen

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	342991	Inbetriebnahme Wärmepumpe ab 20 kW	Inbetriebnahme Wärmepumpe ab 20 kW
	294267	Wartung-Plus Wärmepumpe > 20 kW	Wartung Wärmepumpe > 20 kW
	341600	Kühllastberechnung Mehrfamilienhaus	Kühllastberechnung von Räumen und Gebäuden gemäß VDI 2078.
	303540	Heizlastberechnung Mehrfamilienhaus	Norm-Heizlastberechnung nach DIN/TS 12831
	240588	Planung Wärmepumpe Wohngebäude	Anlagenplanung und Dimensionierung eines Heizungs-Wärmepumpensystems

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen
Ihnen bei allen Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei
der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich
ist.

info@tecalor.de — www.tecalor.de