



TTF 6.6

SOLE-WASSER-WÄRMEPUMPEN

PRODUKT-NR.: 190603

Empfohlenes Zubehör





Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	161696	<u>MEG 30</u>	Wärmeträgerflüssigkeit
	233307	<u>WPSF</u>	WPSF Multifunktions-Sole-Füllereinheit

Trinkwarmwasserspeicher

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	190208	<u>TBS 601 W</u>	Durchlaufspeicher
	190115	<u>TSB 301 WP</u>	Trinkwarmwasserspeicher
	190615	<u>TSBC 300 L plus</u>	Integralspeicher
	190536	<u>TSBC 200 eco</u>	Integralspeicher

Serviceleistungen

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
---------	-------------	-----	--------------

	283722	Inbetriebnahme Standard Wärmepumpe	Inbetriebnahme Heizungswärmepumpe/ Lüftungs-Integralgerät
	240587	Heizlastberechnung Einfamilienhaus	Norm-Heizlastberechnung nach DIN/TS 12831
	330567	Garantiecheck WP (Standard)	Garantiecheck
	359497	Wartungsvertrag Wärmepumpe zweijährlich	Wartung Wärmepumpe

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen
Ihnen bei allen Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei
der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich
ist.

info@tecalor.de — www.tecalor.de